

**Załącznik Nr 1
do Regulaminu rozliczania
energii ciepłej**

1. Współczynniki korekcyjne „R_m” wg poziomego i pionowego obrysu budynku będą miały następujące wartości:

0,80	0,90	0,90	0,80
0,90	1,00	1,00	0,90
0,90	1,00	1,00	0,90
0,80	0,90	0,90	0,80

Znaczenie danych zawartych w tabeli:

- Każda komórka tabeli symbolizuje jeden lokal;
- Najwyższy wiersz tabeli odnosi się do lokali położonych na ostatniej kondygnacji budynku;
- Najniższy wiersz tabeli odnosi się do lokali położonych na parterze;
- Pierwsza i ostatnia kolumna tabeli odnosi się do lokali szczytowych;
- Liczba w komórce tabeli jest współczynnikiem korekcyjnym dla danego lokalu, przez który należy pomnożyć ilość jednostek zużycia ciepła tego lokalu.

2. W uzasadnionych przypadkach Regulamin dopuszcza możliwość dodatkowego skorygowania współczynników „R_m” o wartość ustalaną indywidualnie dla poszczególnych przypadków wyszczególnionych poniżej:

- dla lokali nad prześwitami (tunelami) współczynnik pomniejsza się;
- dla lokali usytuowanych nad lub pod nieogrzewanymi pomieszczeniami innymi niż piwnice (strychy) współczynnik pomniejsza się;
- dla lokali na parterze usytuowanych nad ogrzewanymi pomieszczeniami (pralnie, suszarnie, węzły) współczynnik podwyższa się;
- na odpowiednio uzasadniony wniosek zaopiniowany przez Kierownika Działu Technicznego i Utrzymania Zasobów, w przypadkach innych od wymienionych powyżej, szczególnego indywidualnego usytuowania lokalu w bryle budynku.

Wprowadzenie w/w korekt współczynników zależy od decyzji Zarządu Spółdzielni.